

Målningsguide

Här kommer en rekommendation hur man bör behandla sin dörr.

Täckmålning av obehandlade dörrar med utvändiga skivor av Plywood / HDF

1.

Plywood – Grundolja hela dörren med *Alcro Bestå Grundolja Utomhus* eller likvärdig.
HDF – Grundolja sågade / frästa ytor med *Alcro Bestå Grundolja Utomhus* eller likvärdig.
(En penetrerande / djupgående olja) var extra noggrann vid underkant dörrblad och vid ändträ.

2.

Grundmåla med *Alcro Bestå Grundfärg Trä* eller likvärdig.
(Vit grundfärg som hindrar fukt från att tränga ner i träet och ger god vidhäftning för täckfärg)
Efter målning framträder träresning + småsprickor. För bästa estetiska resultat - spackla och slipa.
Slipas grundmålning bort helt, grundmåla en gång till för bästa skydd.
Var extra noggrann vid underkant dörrblad och vid ändträ.

3.

Täckmåla med *Alcro Bestå Utsikt* eller likvärdigt.
Färdigmåla **två** lager.
Var extra noggrann vid underkant dörrblad och vid ändträ.

Vit grundbehandling - Pinja Protect GM

(En vattenburen alkydprimer)
För bästa estetiska resultat ska dörrblad spacklas vid behov och slipas nätt.
Skall färdigbehandlas med *Alcro Bestå Utsikt* eller likvärdigt **två** gånger.
Var extra noggrann vid underkant dörrblad och vid ändträ.

Svart grundolja - Pinja wood stain svart

(En vattenburen grundningsolja som skapar lite filmbildning)
Skall slutbehandlas med *Alcro Virke Lasurfärg Trä* eller likvärdigt **två-tre** gånger för bästa skydd.
Alcro Virke Lasurfärg erbjuds i en mängd olika kulörer, besök en fackhandel för utbud.
Var extra noggrann vid underkant dörrblad och vid ändträ.

Transparent grundolja

(En penetrerande grundolja som kräver efterbehandling)
* Se arbetsbeskrivning för Täckmålning eller Svart grundolja ovan.

Kom ihåg att du som kund alltid har ett eget inspektions och underhållsansvar.

Dörrar bör ses över minst en gång om året.

Vid mindre stötskador som resulterar i skador på färg ska detta bättringsmålas omgående.